



**EXPRESS CARD SERIALE**  
**ExpressCard/34 con 1 porta RS-232**



**MANUALE UTENTE**  
**XRS232EXC**

[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti.

La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta



separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.

Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle direttive RoHS: 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE; RAEE: 2003/96/CE, D.Lgs. 151/2005CE e dalle direttive CE per i seguenti standard: EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005.

### **Marchi commerciali**

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

### **Variazioni**

La presente guida ha scopo puramente informativo. Hamlet si riserva il diritto di modificare o aggiornare il prodotto e la guida senza alcuna limitazione e senza obbligo di preavviso.

---

## Introduzione

---

### Requisiti di sistema

- Windows 2000/XP/Vista/7
- Computer con uno slot ExpressCard libero

### Contenuto della confezione

- ExpressCard Seriale RS-232
- Cavo Seriale 9 pin maschio-femmina
- CD con driver
- Manuale

---

## Installazione

---

1. Inserite la scheda in uno slot ExpressCard libero del vostro notebook.
2. Il sistema rileverà la nuova periferica e comparirà la schermata **Trovato nuovo hardware**.
3. Inserite il CD in dotazione e procedete all'installazione dei driver necessari.

---

## Verifica dell'installazione

---

Seguite le indicazioni qui riportate per verificare la corretta installazione della scheda ExpressCard.

1. Fate clic col tasto destro sull'icona **Risorse del Computer** e selezionate la voce **Gestione**.
2. Nella finestra che appare fate clic su **Gestione Periferiche**.
3. Fate clic sul segno "+" a fianco delle voci "Porte (COM e LPT)" e "Schede seriali Multiport".
4. Se non compare alcun "!" o "?" a fianco delle voci "PCI Express UART Port" e "PCI Express Multiport Serial Adapter", la periferica è correttamente installata.