

Hamlet

USB 3.1 MOBILE STATION Box Esterno Type-C per HDD SATA da 2.5"



MANUALE UTENTE HXD25TCU31

www.hamletcom.com

1. Introduzione

Hamlet USB 3.1 Mobile Station è un box esterno per Hard Disk SATA da 2,5" con interfaccia USB Type-C. Lo standard USB 3.1 Gen 2 offre una velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, 2 volte più veloce di USB 3.0 e 20 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. L'installazione è semplice e rapida mentre la solida struttura in alluminio permette una eccellente dissipazione del calore.

Requisiti di sistema

- Windows 7/8 e 10, Mac OS X 10.6 o superiore, Linux*
- Computer con porta USB Type-C

* Verificare che la versione del kernel del vostro sistema Linux supporti il protocollo USB 3.1 SuperSpeed + (10 Gbps).

Contenuto della scatola

- Box esterno USB 3.1 Type-C per Hard Disk SATA da 2.5"
- Cavo USB 3.1 Type-C (50 cm)
- Manuale utente

2. Installazione del disco fisso

1. Svitare le 2 viti di fissaggio ed estrarre il pannello posteriore dal box di alluminio.
2. Collegare il disco fisso al connettore SATA presente sul pannello posteriore.
3. Inserire il disco e il pannello posteriore nel box di alluminio.
4. Fissare il pannello posteriore con le apposite viti.
5. L'installazione del disco è terminata e l'unità esterna è ora pronta per essere collegata al computer.

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.Lgs. 151/2005 e dalla Direttiva EMC 2014/30/EU per i seguenti standard:
EN 55022: 2010 + AC: 2011, EN 61000-3-2: 2014,
EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 + A1: 2015.



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "Chi Siamo" del sito Hamlet all'indirizzo www.hamletcom.com.

Marchi e variazioni

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

Informazioni importanti

Hamlet non garantisce in nessuna circostanza il recupero o il ripristino dei dati in caso di danni o perdita riconducibili all'uso dell'unità. Per prevenire possibili perdite di dati, si consiglia vivamente di effettuare DUE copie dei dati e di conservarne ad esempio una su un'unità disco esterna e l'altra sull'unità disco interna, oppure su un'altra unità disco esterna o su un supporto di archiviazione rimovibile.

3. Installazione dell'unità

1. Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione per collegare l'unità al computer.
2. L'unità verrà riconosciuta dal sistema e la relativa icona verrà visualizzata in "Risorse del computer" (Windows) o sulla "Scrivania" (Mac).

ATTENZIONE: Prima di iniziare ad utilizzare l'unità è necessario procedere alla formattazione. Per le procedure relative ai diversi sistemi operativi, fare riferimento alla guida allegata.

4. Scollegare dispositivi USB

Prima di scollegare dispositivi di archiviazione USB, è necessario assicurarsi che il computer abbia finito di salvare tutte le informazioni sul dispositivo. Se il dispositivo è dotato di una spia di attività, prima di scollegarlo attendere qualche secondo dopo che la spia ha smesso di lampeggiare.

Utenti Windows

Se viene visualizzata l'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nell'area di notifica nella parte destra della barra delle applicazioni, è possibile utilizzarla per rimuovere il dispositivo.

1. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware".
2. Fare clic sull'unità che si desidera scollegare.
3. Viene visualizzato il messaggio: "Rimozione sicura dell'hardware" o un altro messaggio equivalente. A questo punto la periferica può essere rimossa senza alcun problema.

Utenti Mac

Per espellere un disco o un volume, eseguire una di queste operazioni:

- Selezionare l'icona dell'elemento da espellere e scegliere Archivio > Espelli.
- Trascinare l'icona dell'elemento sull'icona del Cestino nel Dock (l'icona del Cestino si trasforma in icona di espulsione).

Hamlet

USB 3.1 MOBILE STATION Type-C External Enclosure for 2.5" SATA HDD



USER MANUAL HXD25TCU31

www.hamletcom.com

1. Introduction

Hamlet USB 3.1 Mobile Station is an external Hard Disk enclosure for 2.5" SATA Hard Drives equipped with USB Type-C interface. New USB 3.1 Gen 2 standard offers transfer speeds of up to 10 Gbps, twice the USB 3.0 and up to 20 times faster than USB 2.0. The installation is easy and fast while the solid aluminum body perform an excellent heat dissipation.

System Requirements

- Windows 7/8 and 10, Mac OS X 10.6 or above, Linux*
- Computer with available USB Type-C port

* Please check that kernel version of your Linux system supports USB 3.1 SuperSpeed+ (10Gbps) protocol.

Package Content

- USB 3.1 Type-C Enclosure for 2.5" SATA HDD
- USB 3.1 Type-C cable (50 cm)
- User's manual

2. Hard Disk installation

1. Unscrew the two fixing screws and pull out the back panel from the aluminum case.
2. Connect the Hard Disk to the SATA connector of the back panel.
3. Insert the Hard Disk and back panel into the aluminum enclosure.
4. Fix the back panel to the case with the provided screws.
5. Hard Disk installation is complete and the HDD enclosure is now ready to use.

Dear Customer,

thanks for choosing an Hamlet product. Please carefully follow the instructions for its use and maintenance and, once this item has run its life span, we kindly ask You to dispose of it in an environmentally friendly way, by putting it in the separate bins for electrical/electronic waste, or to bring it back to your retailer who will collect it for free.



We inform You this product is manufactured with materials and components in compliance with RoHS Directive 2011/65/EU, with WEEE Directives 2002/96/CE, 2003/108/CE Italian Legislative Decree 2005/151 and EMC Directive 2014/30/EU for the following standards: EN 55022: 2010 + AC: 2011, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 + A1: 2015.



The complete CE declaration of conformity of the product can be obtained by contacting Hamlet at info@hamletcom.com. The information on the importer for your country can be found in the "About Us" section of the website www.hamletcom.com.

Trademarks and changes

All trademarks and company names mentioned in this manual are used for description purpose only and remain property of their respective owners. The material in this document is for information only and subject to change without notice.

Important information

Any loss, corruption or destruction of data while using a Hamlet drive is the sole responsibility of the user, and under no circumstances will Hamlet be held liable for the recovery or restoration of this data. To help prevent the loss of your data, it is highly recommended that you keep TWO copies of your data; one copy on your external hard drive, for instance, and a second copy either on your internal hard drive, another external hard drive or some other form of removable storage media.

3. Device installation

1. Use the provided USB Type-C cable to connect the external drive to your computer.
2. The drive will mount in My Computer (Windows) or on your Desktop (Mac).

IMPORTANT NOTE: Before using your external storage device, the hard drive must be formatted. Please refer to your Operating System manual for the correct formatting procedure.

4. Disconnecting USB devices

Most USB devices can be removed at will. When unplugging storage devices, such as USB flash drives, you should be sure that the computer has finished saving any information to the device before removing it. If the device has an activity light, wait for a few seconds after the light has finished flashing before unplugging it.

Windows Users

If you see the "Safely Remove Hardware" icon in the notification area at the far right of the taskbar, you can use this to ensure that devices have finished all operations in progress and are ready to remove.

1. Click the "Safely Remove Hardware" icon.
2. You'll see a list of connected devices.
3. Click the device you want to remove.

Mac Users

To eject a disk or volume, do one of the following:

- Select the item to eject, and choose File > Eject.
- Drag the item to the Trash icon in the Dock (While you drag, the Trash icon changes to an Eject icon).