

Hamlet


XNBLOCK200KMS – Manuale Utente

Low Profile Notebook Lock


Cavo di Sicurezza con Chiave per Notebook Slim
Attacco Low Profile – 200 cm




Bloccare il Cavo



Avvolgere il cavo attorno ad un oggetto inamovibile.




Inserire il lucchetto nello slot di sicurezza del computer.




Ruotare la chiave in senso antiorario ed estrarla per bloccare il lucchetto.

Sbloccare il Cavo



Inserire la chiave e ruotarla in senso orario per aprire il lucchetto.




Estrarre il lucchetto dallo slot di sicurezza del computer.

Hamlet


XNBLOCK200KMS – User Manual

Low Profile Notebook Lock

Security Cable with Key for Slim Notebook
Low Profile Slot – 200 cm




LOCK




UNLOCK


Lock the Cable



Loop the cable around a secure object.




Insert the lock into the security slot of the computer.




Turn the key anticlockwise then remove it to lock the security cable.

Unlock the Cable



Insert the key and turn it clockwise to unlock the cable.



Remove the cable from computer's security slot.