

Hamlet

SMART BLUETOOTH KEYBOARD
Tastiera Bluetooth con Supporto Rimovibile
per Smartphone e Tablet PC



MANUALE UTENTE

XPADKK100BTMS_FC

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/EU & 2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalla Direttiva RED 2014/53/EU per i seguenti standard:
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 50663: 2017
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 62368-1: 2014 + A11: 2017



CE Mark Warning

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico.

Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia.

Marchi e variazioni

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

Introduzione

Hamlet Smart Bluetooth Keyboard è una tastiera compatta dotata di tecnologia senza fili Bluetooth integrata ideale per utilizzare dispositivi compatibili Bluetooth come Tablet PC e Smartphone con la comodità di una tastiera.

Il supporto removibile in dotazione permette di utilizzare Tablet PC e Smartphone in una posizione confortevole per la massima comodità di utilizzo. La batteria interna ricaricabile al litio garantisce un utilizzo prolungato del dispositivo (cavo USB di ricarica in dotazione).

Caratteristiche

- Interfaccia Bluetooth
- Tastiera QWERTY a 78 tasti con layout Inglese internazionale
- Supporto removibile per dispositivi fino a 11,8 mm di spessore
- Batteria al Litio ricaricabile integrata
- Porta mini USB per la ricarica
- Indicatori LED di attività
- Interruttore ON/OFF
- Dimensioni (solo tastiera): 252 x 108 x 14 mm
- Peso: 220 g

Contenuto della scatola

- Tastiera Bluetooth
- Supporto removibile
- Cavo USB di ricarica
- Manuale d'uso


Requisiti di sistema

- Dispositivo con connettività Bluetooth integrata
- Smartphone o Tablet PC con sistema Android o iOS
- Computer con sistema operativo Windows o Mac OS

Layout della tastiera

La tastiera Bluetooth è dotata di 78 tasti e presenta un layout QWERTY internazionale basato sulla lingua Inglese USA.

In un sistema che utilizza una lingua diversa è quindi necessario impostare la lingua del sistema a cui si desidera collegare la tastiera su **Inglese USA** in modo che i caratteri digitati sulla tastiera appaiano correttamente sullo schermo.




Nota Importante

I tasti multimediali quali ad esempio i controlli di luminosità, volume e riproduzione funzionano solo su alcuni dispositivi.

Interruttore di accensione e pulsante di associazione

L'interruttore ON/OFF e il pulsante di connessione Bluetooth (Connect) sono situati nella parte inferiore della tastiera.



Installazione e uso

La tastiera è dotata di un supporto removibile che consente l'utilizzo di tablet e smartphone con spessore fino a 11,8 mm.

SUPPORTO REMOVIBILE
COMPATIBILE CON DISPOSITIVI
FINO A 11,8 MM DI SPESSORE




Installazione del supporto

Di seguito vengono illustrate le procedure di installazione/rimozione del supporto removibile.

Il prodotto presente nelle immagini è puramente indicativo e potrebbe differire da quello presente nella confezione.

1. Inserire il supporto removibile nella tastiera allineando i ganci come illustrato nell'immagine.



2. Tenendo la tastiera con entrambe le mani, premere i due angoli del supporto con i pollici per fissarlo.




3. Il supporto è così fissato alla tastiera.




Rimozione del supporto

1. Liberare l'anello in metallo se questo è fissato sotto la tastiera.



2. Sganciare il supporto removibile facendo leva sul gancio di fissaggio al di sotto della tastiera.



3. Il supporto per il tablet è ora libero e può essere posizionato indipendentemente dalla tastiera.



L'anello di metallo integrato nel supporto removibile può essere estratto e utilizzato come sostegno aggiuntivo con tablet di grandi dimensioni e peso.

Collegamento della tastiera al tablet (Android)

I seguenti passaggi si riferiscono a tablet con sistema Android. Per altri tipi di tablet, consultare le istruzioni per la connessione Bluetooth fornite con la documentazione del tablet.

Nota: si consiglia di eseguire una ricarica completa della batteria la prima volta che si utilizza la tastiera.

1. Accendere la tastiera spostando l'interruttore in posizione ON.
2. Attivare la funzione Bluetooth del tablet aprendo il menu **Impostazioni** e selezionando **Bluetooth** nella sezione **Wireless e Reti**.
3. Premere il pulsante di associazione (ID) sotto la tastiera. L'indicatore Bluetooth comincerà a lampeggiare.
4. Quando il tablet rileva la tastiera, selezionarla dall'elenco dei dispositivi Bluetooth per accoppiare il dispositivo.
5. Il sistema mostrerà un numero PIN casuale. Digitare il numero sulla tastiera e premere **Enter** per completare l'accoppiamento.
6. Ora la tastiera è collegata con successo al tablet.

Nota: se non viene rilevato alcun segnale per 10 minuti o il dispositivo collegato viene spento, la tastiera entrerà in Standby. Per riattivare la tastiera è sufficiente premere un qualsiasi tasto della tastiera stessa.

Ricarica della tastiera

Per ricaricare la batteria, procedere come indicato di seguito.

1. Inserire il connettore Mini USB del cavo fornito in dotazione alla porta Mini USB presente sulla tastiera.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica ad una comune porta USB del computer.
3. Il LED col simbolo della batteria presente sulla tastiera si illumina per indicare la ricarica del dispositivo.