

# Hamlet

**USB 3.0 MOBILE STATION**  
**Box Esterno per HDD e SSD SATA III da 2.5"**



**MANUALE UTENTE**  
HXD25U30

[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/EU & 2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.Lgs. 151/2005 e dalla Direttiva EMC 2014/30/EU per i seguenti standard:

EN 55032: 2015 + A11: 2020 + A1: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 55035: 2017 + A11: 2020

EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail [info@hamletcom.com](mailto:info@hamletcom.com).

Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia.

### **Marchi e variazioni**

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

### **Informazioni importanti**

Hamlet non garantisce in nessuna circostanza il recupero o il ripristino dei dati in caso di danni o perdita riconducibili all'uso dell'unità. Per prevenire possibili perdite di dati, si consiglia vivamente di effettuare DUE copie dei dati e di conservarne ad esempio una su un'unità disco esterna e l'altra sull'unità disco interna, oppure su un'altra unità disco esterna o su un supporto di archiviazione rimovibile.

# 1. Introduzione

Hamlet USB 3.0 Mobile Station è un box esterno per hard disk dotato di interfaccia USB 3.0 che può ospitare un Hard Disk o un'unità SSD SATA III da 2.5". L'interfaccia SuperSpeed USB 3.0 consente una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0, e rende Hamlet USB 3.0 Mobile Station la soluzione ideale per aumentare la capacità di archiviazione e backup del computer. Grazie al design senza viti, l'installazione dell'hard disk è facile e veloce.

## Requisiti di sistema

- Windows 7/8 e 10, Mac OS X 10.6 o superiore, Linux
- Computer con porta USB Tipo A

## Contenuto della scatola

- Box esterno USB 3.0 per Hard Disk SATA III da 2.5"
- Cavo USB 3.0 (60 cm)
- Manuale utente

# 2. Installazione del disco fisso

1. Rimuovere il pannello posteriore del box premendo leggermente sulla sua parte superiore e facendolo scorrere verso il basso.
2. Inserire il disco fisso nel box e collegarlo saldamente al connettore SATA all'interno.
3. Riposizionare il pannello posteriore assicurandosi che sia correttamente bloccato.
4. L'installazione del disco è terminata e l'unità esterna è ora pronta per essere collegata al computer.

### 3. Installazione dell'unità

1. Utilizzare il cavo USB 3.0 in dotazione per collegare l'unità al computer.
2. L'unità verrà riconosciuta dal sistema e la relativa icona verrà visualizzata in "Risorse del computer" (Windows) o sulla "Scrivania" (Mac).

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare ad utilizzare l'unità è necessario procedere alla formattazione. Fare riferimento al manuale del proprio Sistema Operativo per la corretta procedura di formattazione.

### 4. Scollegare dispositivi USB

Prima di scollegare dispositivi di archiviazione USB, è necessario assicurarsi che il computer abbia finito di salvare tutte le informazioni sul dispositivo. Se il dispositivo è dotato di una spia di attività, prima di scollegarlo attendere qualche secondo dopo che la spia ha smesso di lampeggiare.

#### Utenti Windows

Se viene visualizzata l'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nell'area di notifica nella parte destra della barra delle applicazioni, è possibile utilizzarla per rimuovere il dispositivo.

1. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware".
2. Fare clic sull'unità che si desidera scollegare.
3. Viene visualizzato il messaggio: "Rimozione sicura dell'hardware" o un altro messaggio equivalente. A questo punto la periferica può essere rimossa senza alcun problema.

#### Utenti Mac

Per espellere un disco o un volume, eseguire una di queste operazioni:

- Selezionare l'icona dell'elemento da espellere e scegliere Archivio > Espelli.
- Trascinare l'icona dell'elemento sull'icona del Cestino nel Dock (l'icona del Cestino si trasforma in icona di espulsione).