

TABLET PC LOCK

SECURITY CABLE FOR TABLET PC, TV & MONITOR
STANDARD KEY LOCK

150
CM

3M
ORIGINAL
ADHESIVE


Tablet PC
TV & Monitor







XNBTLOCK20K



ACCESSORIES

Hamlet Tablet PC Lock è un cavo di sicurezza con lucchetto a chiave per Tablet, TV e Monitor. Il cavo e il lucchetto sono realizzati in acciaio rinforzato di alta qualità per offrire la massima protezione dai tentativi di furto. Il lucchetto ha in dotazione una piastra adesiva 3M dotata di slot di sicurezza ed è fornito di 2 chiavi uguali, di cui una di scorta. La lunghezza del cavo è 150 cm e la piastra adesiva misura 5 cm di lato.

PIASTRA ADESIVA 3M IN METALLO CON SLOT DI SICUREZZA INTEGRATO ADATTA PER QUALSIASI TABLET E SMARTPHONE
CAVO ANTIFURTO IN ACCIAIO RINFORZATO DI ALTA QUALITÀ PER LA MASSIMA PROTEZIONE
FACILE DA INSTALLARE. SISTEMA DI CHIUSURA A CHIAVE
IDEALE PER ASSICURARE TABLET PC, SMARTPHONE, TV O MONITOR AD UNA SCRIVANIA O OGGETTI INAMOVIBILI
IL LUCCHETTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE CON NOTEBOOK E DISPOSITIVI DOTATI DI SLOT DI SICUREZZA STANDARD
LUNGHEZZA: 200 CM



ISTRUZIONI D'USO

1. Rimuovete la pellicola dalla piastra adesiva e posizionatela sul retro del dispositivo premendo per qualche secondo. Attendere almeno 24 ore prima dell'uso.
2. Avvolgete il cavo di sicurezza attorno ad un oggetto che impedisca di sfilare il cavo e fate passare il lucchetto attraverso l'estremità che termina con un cappio.
3. Aprite il lucchetto con la chiave in dotazione e inserite il cavo nell'apposita fessura di sicurezza della piastra adesiva o del computer.
4. Chiudete il lucchetto ruotando la chiave di 90 gradi in senso antiorario per bloccare il cavo al Tablet PC o al computer.

CONTENUTO DEL BLISTER

- Cavo PC Lock (150 cm)
- Piastra adesiva (5 x 5 cm)